


VISOR TELESCÓPICO



INSTRUCCIONES DE USO


1. ENFOQUE

Se deben aflojar los tornillos de fijación de la montura, mirar a través del visor y desplazar el mismo del ojo hasta conseguir una visión perfecta. Después, apretar los tornillos de fijación.

ATENCIÓN: NO MIRAR AL SOL CON ESTE VISOR YA QUE SU OJO PUEDE QUEDAR IRREVERSIBLEMENTE DAÑADO.

2. MONTAJE

El visor se debe montar sobre la ranura de la cámara, procurando hacer tope en la parte trasera de la misma. Una vez realizada esta operación, apretar los tornillos de fijación con cuidado.



3. AJUSTE DEL RIFLE

Colocar el rifle en un soporte rígido y hacer un disparo de prueba, sobre un papel o cartón de grandes dimensiones. Este punto de impacto servirá de referencia para centrar nuestro visor.

Se hace coincidir el punto de referencia del impacto con el centro de la cruceta y se dispara de nuevo. Si el tiro ha sido bajo, se debe mover el tornillo superior (de elevación) en el sentido de la flecha “up”. Para mover el disparo hacia la izquierda se debe girar el tornillo lateral en el sentido de la flecha “R”. Los tornillos de regulación van enfundados en dos cámaras de plástico, a fin de evitar todo posible contacto atmosférico.

Una vez se tenga centrado el rifle, se deberá continuar la operación de ajuste, con nuevos disparos sobre una diana “Gamo”, para encontrar la precisión exacta.

4. MODELOS ZOOM

A.-La operación de centrado debe ser realizada con la potencia máxima del mismo, a fin de minimizar errores, pues cualquier error de centrado en la mínima potencia se maximiza al incrementar la misma.

B.-Para cambiar la potencia, gire el anillo situado en la parte posterior del tubo, a mayor número, más aumento.

5. CORRECCIÓN DE PARALELAJE

Para estar libre de paralelaje, el blanco debe estar a la distancia para la cual la mira está enfocada. Los blancos que estén a cualquier otra distancia causarán paralelaje, lo que se percibe como un aparente movimiento del retículo contra el blanco estacionario.

Las miras telescópicas equipadas con lentes objetivos enfocables permiten corregir el paralelaje a distancias seleccionadas por el usuario. Para seleccionar distancias pre-fijadas, gire el anillo de enfoque del objetivo hasta fijarlo en la distancia deseada.

NOTA: La ubicación del ajuste del paralelaje puede variar dependiendo del modelo. El ajuste puede estar ubicado en el objetivo, frente a la campana ocular, o en el área de montura de la mira.

6. CUIDADO Y EMPLEO DEL VISOR

-No desmontar las lentes del visor. Se rompería el precinto que hay entre las lentes y la célula.

-No separar el tubo del visor del tubo base. El tubo de las lentes está relleno de gas nitrógeno, por lo que al separar el tubo del visor se ocasionaría una fuga de gas y entraría polvo. La retícula se mancharía y se rompería fácilmente.

-Los tornillos de graduación deben ser movidos dentro de los límites, sin forzarlos. No quitar los tornillos de su alojamiento.

-Volver a colocar los protectores de graduación en el visor, después del ajuste.

-No dejar flojo el anillo de fijación, después de estar ajustado el enfoque del visor.

-No dejar nunca las lentes húmedas. Proteger el visor de la lluvia, el agua y la humedad. Para ello aconsejamos utilicen en sus desplazamientos las fundas de carabina “Gamo”.

-Fijar los tornillos de sujeción, protectores de regulación y tubo de enfoque, antes de utilizar el visor.

7. USO DE LA CRUCETA “GAMO”

La distancia de punto a punto de la cruceta es la misma de 80 m. a 90 m. a 4x de aumento. El tamaño promedio del animal ocuparía ese espacio a dicha distancia.

Si el animal ocupa la mitad del espacio significa que está a 180 m.

El cuadro inferior indica las distancias de punto a punto y de punto a cruceta a diferentes aumentos.

Aumento	Punto-Cruceta	Punto-Punto
3x	135 m	85 m
4x	180 m	135 m
5x	225 m	112 m
6x	270 m	135 m
7x	315 m	158 m
8x	360 m	180 m
9x	405 m	203 m
10x	450 m	226 m

